



# ТЕХНОНИКОЛЬ

## ARCHITECT

### HAUBERK ФАСАДНАЯ ПЛИТКА

Для облицовки, реновации и декоративного оформления фасада, его архитектурных элементов (фронтон, входная группа), заборов и ограждений



ПОВЫШАЕТ РЫНОЧНУЮ СТОИМОСТЬ ЗДАНИЯ ПРИ РЕНОВАЦИИ



ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ УКЛАДКИ



ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ПОКРЫТИЯ



АРХИТЕКТУРНАЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ



ВСЕСЕЗОННОСТЬ




ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ


### Коллекция КАМЕНЬ




Полная или частичная облицовка камнем используется для отделки фасада с античных времен, но сохраняет свою актуальность и в наши дни. Лаконичная форма нарезки фасадной плитки и палитра природных минералов придадут частному дому индивидуальность и благородный внешний вид. Коллекция КАМЕНЬ — это долговечное и практичное решение с широчайшими декоративными возможностями.



Травертин



Кварцит



Сланец

### Коллекция КИРПИЧ




Прообразом коллекции «Кирпич» стала классическая кирпичная кладка с ее четким, графичным рисунком, являющаяся для многих образцом долговечного и практичного способа оформления фасада. Прямые углы, ровные линии и выверенные пропорции нового облицовочного материала вызывают приятные ассоциации с традициями и надежностью. За основу палитры взяты самые узнаваемые оттенки кирпича.



Песчаный кирпич



Терракотовый кирпич




Мраморный кирпич



Серо-бежевый кирпич\*



Античный кирпич



Баварский кирпич



Красный кирпич

\*Ранее цвет: Бежевый

## Необходимые материалы и инструменты:

- Фасадная плитка
- Металлические уголки внешние и внутренние
- Металлический оконный наличник
- Оцинкованные гвозди с широкой шляпкой, оцинкованные саморезы по металлу
- Шнурка, молоток, нож, ножницы по металлу, шуруповерт



1 Подготовьте прочный, сухой и влагостойкий деревянный настил фасада (фанера ФСФ, плита ОСП-3, шпунтованные или обрезные доски).




2 Монтаж стартовой полосы ведите с угла дома с отступом 5–10 мм. Удалите защитную пленку, отрежьте нижние «лепестки» фасадной плитки и закрепите на оцинкованные гвозди.



3 Уложите первый ряд плитки поверх стартовой полосы. Каждая плитка крепится на 8 оцинкованных гвоздей. Расход гвоздей — 210 г/м<sup>2</sup>.




4 Части плитки, выходящие на внешние и внутренние углы дома, подрежьте, отступив от угла 5–10 мм.



5 Следующие ряды фасадной плитки укладывайте со смещением от предыдущего на половину «лепестка» (примерным ориентиром служат насечки, нанесенные на верх плитки).



6 Внешние углы дома закройте внешними металлическими уголками при помощи окрашенных оцинкованных саморезов по металлу с шагом 30 см.




7 На внутренние углы дома аналогично монтируются внутренние металлические уголки, начиная снизу.



8 Для финишной отделки оконного проема используйте металлический оконный наличник. Монтаж ведется снизу вверх.



9 Установите оконный отлив на металлический оконный наличник.



10 Фасад готов! Можно подумать о кровле...

Более подробную инструкцию по монтажу смотрите на упаковке фасадной плитки ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK и на сайте [www.tn-hauberk.ru](http://www.tn-hauberk.ru)

Реальные цвета и текстуры продукции могут отличаться от представленных в каталоге. Информация в буклете носит справочный (информационный) характер, не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ, и не порождает никаких юридических последствий для любой из сторон. © Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ, 2019

